保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- ほんひん がげつ たいじゅう こさま たいしょう せっけい こさま しょう
 ・本品は3ケ月~12ヶ月(体重10Kgまで)のお子様を対象に設計しています。それ以外のお子様は使用しないでください。
- がたりいじょう こさま どうじ すわ しょう ・二人以上のお子様を同時に座らせて使用しないでください。

- ・お子様をのせたまま、トイバーの取り付け、取り外しは危険ですのでしないでください。ケガをする恐れがあります。
- しょうちゅう かなら ちゃくよう ・使用中は必ずシートベルトを着用し、たるみのないように合せてください。
- あんぜん かなら ほこしゃ かた っ そ め とど はんい しょう
 ・安全のため、必ず保護者の方が付き添い、目の届く範囲で使用してください。
- かいだん ちか らっか きけんせい ばしょ だんさ ばしょ しょう 階段の近くや落下の危険性がある場所、段差のある場所では使用しないでください。
- はいません しつないよう しゃない まくがい しょう・本品は室内用です。車内や屋外では使用しないでください。
- ほんだい へんけい ほそん こさま けったい ・本体の変形や破損、お子様のケガ、やけどの原因となりますので、火気の近くでの使用や放置は絶対にしないでください。
- | BACK! へんけい はそん はあい しょう
 ・本体に変形や破損などがあった場合はご使用をおやめください。
- がくじつ かくじつ・本体のロックが確実にかかっていることを確認してから使用してください。
- ほんたい かんぜん ひら しょうたい しょう ・本体は完全に開いた状態で使用してください。補助ロック位置での使用は、しないでください。

保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。 (思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください)



- ほんひん れんそくしょうじかん ちょうじかんおな しせい さ じかんていど しかんていど ・本品の連続使用時間は、長時間同じ姿勢でいることを避けるため、1時間程度にしてください。
- はあいか しょう はあい かなら たい ばしょ せっち ・本品を使用する場合は必ず平らな場所に設置してください。
- ほんひん そうさ がな ほごしゃ がた おこな お そうさ さい ゆび ちゅうい 本品の操作は必ず保護者の方が行ってください。また、折りたたみ操作の際は指をはさまないよう注意してください。

保証規定(ほしょうきてい)

- またがいます。 上げの日から1年間無料にて修理いたします。
- 2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- ◆保証書の提示がない場合。
- しょうじょう あやま ふとう しゅうり かいぞう こしょうおよ そんしょう ばあい ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
- ◆製品の自然劣化・変色。
- ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
- かさい じしん すいがいおよ た てんさい ちへんとう こしょうおよ そんしょう ばあい ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- はあい
 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 はあい
 本保証書の所定事項の未記入
 はあい

- 3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

- までん じさん ほしょうしょ せいひん かなら かき きゃくさまそうだんしつあて ちょくせつ おく 上げ店へ持参せず保証書と製品を必ず下記お客様相談室宛へ直接お送り ください。その際「修理品」とケースに明記してお送りください。
- せいひんそうふ きゃくさま ふたん いただ ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

保証書 バウンシー ベビー 品名 ご住所 お名前 電話番号 販売店名 住 所 店 名 電話番号 お買上げ年月日 月 日より1年間

※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記お客様相談室へお申しつけください。
 本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号 お客様相談室 図 0120-995-626
 (製品に関するお問い合わせ)受付時間 AM 9:00 ~ 12:00 PM 1:00 ~ PM 5:00 (土、日、祝日を除く。月~金曜日) URL http://www.nonaka-world.co.jp Email info@nonaka-world.co.jp



BOUNCY BABY


取扱·組立説明書


この度は「バウンシーベビー」をお買い上げいただきありがとうございます。 安全に使用していただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

「●組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。

●使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しくご使用ください。


●この説明書はいつでも見られる様に必ず保管しておいてください。







部品内容組立前に部品の名称と数量を確認してください。












主材料:スチール、PP、ポリエステル


※製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。


●お子様が近くにいないことを確認の上、必ず保護者の方が組み立ててください。

















お手入れの仕方

- **■本品は丸洗いしないでください。パイプに水が入り腐食やサビの原因になります。**
- ●水などで濡れた場合はすみやかに拭き取ってください。腐食やサビの原因になります。
- ●プラスチックやフレーム部品などの汚れは、水を含ませ、かたく絞った布で拭いてください。
- ●トイは手洗いして日陰につり干ししてください。
- ●ベンジンやシンナーなどの薬品は絶対に使用しないでください。色落ちの原因になります。